

RT-edge インストール手順書（復旧コンテナ）



株式会社マイクロネット

<http://www.mnc.co.jp>




TEL: +81(0)299-90-1733

FAX: +81(0)299-92-8557

目次

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | 概要 | 3 |
| 2 | インストールの流れ | 3 |
| 3 | 製品メディア | 4 |
| 3.1 | 実行環境コンポーネントのインストール | 4 |
| 4 | 改訂履歴 | 5 |

本書で使用するマークについて

| | |
|---|---------------------------------|
|  | ノート: 操作方法や手順等の補足情報や注釈を説明しています。 |
|  | 情報: 製品を利用する上で有効な豆知識となる説明をしています。 |
|  | 警告: 製品仕様上注意が必要な事象について説明しています。 |

Windows、Visual Studio は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

INtime は、米国 TenAsys Corporation の登録商標です。

TenAsys®, INtime®, eVM® and iRMX® are registered trademarks in USA of the TenAsys Corporation.

EtherCAT®は、ドイツ Beckhoff Automation GmbH の登録商標であり、特許で保護されている技術です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容に関しては、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※本ドキュメントの内容は予告なく変更される可能性があります。

また、本ドキュメントの無断転載・使用を固く禁じます。

1 概要

本ドキュメントでは、復旧コンテナのインストール方法について記述しています。

2 インストールの流れ

本コンテナのインストールは以下の流れで行います。

実行環境
インストール

本コンテナの実行環境をインストールします。
「3.1 実行環境コンポーネントのインストール」を参照
下さい

本マニュアルで解説

3 製品メディア

製品メディアには実行環境コンポーネントが含まれます。

3.1 実行環境コンポーネントのインストール

RTedgeRESET.zip を RT-edge 配置ディレクトリ (C:¥RTedge) へ解凍します。

ファイルは以下の構成になっています。

表 1 実行環境コンポーネント

| フォルダ階層 | ファイル名 | 説明 |
|------------|--------------|---|
| RTedge¥bin | EgMReset.exe | イベントを受信し復旧処理を行うサービスプロセスです。 |
| RTedge¥bin | EgMReset.xml | 復旧コンテナ用 RT-edge 設定情報です。本設定ファイルを元に本コンテナの動作設定を行います。 |
| RTedge¥bin | MtnReset.exe | 復旧処理用内部プログラムです。 |
| RTedge¥bin | MtnReset.ini | 復旧処理用内部プログラムが使用するファイルです。 |

4 改訂履歴

| 版数 | 発行日 | 改定内容 |
|-------|-------------|------|
| 第 1 版 | 2023 年 10 月 | 初版発行 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |