




RSI-040 バージョン対応表

製品更新情報

本ドキュメントは、RSI 製品の動作確認状況について説明しています。以下のアイコン・シンボルは各製品における動作確認の状況と結果を示します：

アイコン・シンボル

	弊社の動作確認テスト実施し、基本的動作確認を行っています。
	弊社の動作確認テストを実施し、基本的動作が不可能であることを確認しております。
	弊社では動作確認を実施しておりません。基本動作について確認しておりません。

サポートするハードウェア

- 実行環境でサポートするネットワークスタック、ネットワークデバイス。
 ※INtime バージョンによりサポートするネットワークスタック、デバイスドライバ、サポートデバイスリストが異なります：

RSI-040 version 5

以下の表は、RSI-040 バージョン 5 の動作状況を示しています:

バージョン/リリース日時		INtime 6	INtime 5	INtime 4	INtime 3
5.1	2017.03	✓	✓	✓	✗

その他

- RSI-040 バージョン 5 は、INtime 4 SDK を使用して開発されています。
- 動作確認:
INtime 4 = *INtime 4.2.11343*
INtime 5 = *INtime 5.2.14345*
INtime 6 = *INtime 6.1.17004*、*INtime 6.2.16364*
 にて基本動作確認を行っています
- INtime 4.2 以後の機能を使用するため、本バージョン以前の環境では動作しません。
- INtime 4 以降導入されたネットワークスタック(network7)を使用します。

RSI-040 version 4

以下の表は、RSI-040 バージョン 4 の動作状況を示しています:

バージョン/リリース日時		INtime 6	INtime 5	INtime 4	INtime 3
4.0	2014.11	<input type="checkbox"/>	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/>

その他

- RSI-040 バージョン 5 は、INtime 4 SDK を使用して開発されています。
- 動作確認:
INtime 4 = *INtime 4.2.11343*
INtime 5 = *INtime 5.2.14345*
 にて基本動作確認を行っています
- INtime 4.2 以後の機能を使用するため、本バージョン以前の環境では動作しません。
- INtime 4 以降導入されたネットワークスタック(network7)を使用します。旧ネットワークスタック(Legacy Network)では動作しません。
- RSI-040 バージョン 4 以降、インタフェースライブラリが動的ファイル(RSL)となりました。

RSI-040 version 1

以下の表は、RSI-040 バージョン 1 の動作状況を示しています:

バージョン/リリース日時		INtime 4	INtime 3	INtime 2
1.17	2009.09	✓	✓	✗
1.16	2009.01	✓	✓	✓
1.15	2008.11	□	□	✓
1.10	2008.04	✗	□	✓
1.05	2007.10	✗	□	✓
1.03	2003.06	✗	□	✓
1.02	2003.04	✗	□	✓
1.01	2003.03	✗	□	✓
1.00	2003.01	✗	□	✓

その他

- RSI-040 バージョン 1 は、INtime 2 SDK を使用して開発されています。
- INtime 4 以前に使用されていたネットワークスタック(Legacy Network)を使用します。INtime 4 以降導入されたネットワークスタック (network7)上では動作しません。